## 高知県版電子納品チェックシステム インストール手順

以下の手順に従い、『電子納品チェックシステム』と『CAD製図基準チェックシステム (SXFチェッカー)』の両方をインストールしてください。

## <u>1. 『電子納品チェックシステム』のダウンロードとインストール</u>

『高知県版 電子納品チェックシステム ダウンロード』のホームページより、『電子納品チェックシステム ダウンロード』のセットアップファイルをダウンロードします。



- ② ①で保存したファイル「fiOO\_39\_free (OOはバージョン番号). exe」をダブルクリックします。
- ③ 「次へ」をクリックします。



④ システムをインストールするディレクトリを変更する場合は「参照」ボタンをクリックして指定します。通常はこのまま「次へ」をクリックします。

	🥮インストール先フォルダの選択	R	×
		インストーラは次のフォルターに 高知県版電子納品チェックシステム Calcheck V をインストールします。 違うフォルダヘインストールしたい場合は、「参照…」ホタンをクリックして インストールしたいフォルダを選択してください。 高知県版電子納品チェックシステム Calcheck V を インストールしない場合は「キャンセル」ホタンをクリックしてインストーラを 終了してください。	
イン 「参	∨ストール先を変更する ◎照」をクリック	場合は	
		インストール先フォルダ C:¥¥CalPac¥CalcheckV -39f 参照( <u>B</u> )	>
		〈戻る(1) 次へ(1)) キャンセル	

⑤ スタートメニューのグループ名を変更する場合は、入力します。

通常はこのまま「次へ」をクリックします。

🤴アイコンのゲループ名選択		×
	高知県版電子納品チェックシステム Calcheck V を登録 するスタート メニューまたはフログラムマネージャのケルーフウォルダを指 定してください。 高知県版電子納品チェックシステム	>
	< 戻る(LL) (次へ(N)) キャンセル	

⑥ 「次へ」をクリックするとインストールを開始します。



⑦ 「完了」ボタンをクリックすると、インストール完了です。

鍔インストールの完了		×
	高知県版電子納品チェックシステム Calcheck V の インストールは完了しました。	
	[完了]本教)を切っりして、インストーラを終了してください。	
	< 戻る(生 完了(生) キャンセル	

①『高知県版 電子納品チェックシステム ダウンロード』のホームページより、『CAD製図基準チェ ックシステム (SXFチェッカー)』のセットアップファイルをダウンロードします。

ダウンロード	ТОР	
○ 電子納品チェックシステム ダウンロード		
🤤 セットアップファイル		
fil1_39_free.EXE _ (71.8MB)		
<ul> <li>CAD製図基準チェックシステム ダウンロード</li> <li>このシステム(SXFチェッカー)は『電子納品チェックシステム Ver.11』のオブション機能です。 必ず『電子納品チェックシステム Ver.11』をインストール済みのパンコンにインストールしてください。 (このシステムは単独では使用できません。)</li> <li>セットアップファイル</li> </ul>		
SXFfryカー.exe (31.0MB)	・、こう - アククク ・に保存します	

- ② ①で保存したファイル「SXF チェッカー. exe」をダブルクリックします。
- ③ 「次へ」をクリックします。



④ 表示されている「ソフトウェア使用許諾契約書」を読み、「使用許諾契約の全条項に同意します」
 を選択し、「次へ」をクリックします。

SXFチェッカー Ver.13.5 セットアッ	プ	×
使用許諾契約 次の製品使用許諾契約を注意深く	「お読みください。	
	以下のソフトウェア使用許諾契約書を注意してお読みください。 ソフトウェア使用許諾契約書の条項の承諾を確認するメッセージが表示されます。条項に承諾されると、こ ドウェア製品はコンピュータにセットアップされます。 株式会社ビーガル SXFチェッカー使用許諾契約書 株式会社ビーガル(以下ビーガルといいます)は、本製品を使用されるお客様(以下お客様といいます)とし とおりの使用許諾契約を締結させていただきます。 第1条、本製品の構成 本製品は、DynaGAD ActiveXコントロールおよび関連するプログラムから構成されます。 第2条、著作権 本製品の著作権はビーガルが専有します。 第3条、使用許諾の範囲 (1)お客様は、本製品をな使用非諾契約書の用法に従って、使用することができます。 (2)お客様は、本製品をな使用非諾契約書の用法に従って、使用することができます。 (3)お客様は、本製品をな使用非諾契約書の正とにできません。 (3)お客様は、本製品を使用に話契約書の正法に従って、使用することができます。 (3)お客様は、本製品を使用に話契約書します(A) の 使用許諾契約の全条項に同意します(A)	のソフ 上 、 下の 「 馬 (P)
InstallShield		キャンセル

⑤ システムをインストールするディレクトリを変更する場合は「変更」ボタンをクリックして指定し ます。通常はこのまま「次へ」をクリックします。

SXFチェッカー Ver.13.5 セットアップ		
<b>インストール先の選択</b> ファイルをインストールするフォルダを選択してください。		
	SXFチェッカー のインストール先: C:¥Program Files (x86)¥SxfChecker	変更(;)
InstallShield	< 戻る(B) (次へ (N)>	++>U

⑥ インジケータ(青い目盛)が右端に達し、画面が変わるまでお待ちください。

SXFチェッカー Ver.13.5 セットアップ		
セットアッフ* ステータス		
	SXFチェッカー が新しいソフトウェアのインストールを構成中です。	
InstallShield		

⑦ 「完了」ボタンをクリックすると、インストール完了です。

SXFチェッカー Ver.13.5 セットアップ		
	InstallShield Wizard の完了	
	セットアップが完了しました。	
	▼ 市ちにReadMeファイルを参照します。	
	「完了」をクリックするとセットアップが終了します。	
InstallShield	< 戻る(B) 完了 キャンセル キャンセル	

【注意】SXF チェッカーは『高知県版電子納品チェックシステム』の機能の一つです。(単独で動作するソフトではありません。)そのため、デスクトップにアイコンは作成されません。

- 3. 『CAD製図基準チェックシステム (SXFチェッカー)』の使用方法
- デスクトップにできたアイコンをダブルクリックし、『高知県版電子納品チェックシステム』を起動します。



 チェック画面で「SXFチェッカー」ボタンをクリックすると、図面一覧画面が開きます。チェック したいファイルをクリックするとチェックがスタートします。



 グウンロード
 ●

 ●
 モットマッフファイル

 ●
 モットマッフファイル

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●
 <